

Umrechnungstabelle RS-Meldernummern

Beschreibung der Tabelle



Überschrift der Tabellenspalten:

RS-Adresse	Die Adresse des RS-Melderbausteins am RS-Bus (siehe Handbuch des Herstellers)
RS-Meldernr.	Nummer des Melderanschlusses am RS-Melderbaustein
BiDiB-Meldernr.	Diese BiDiB-Meldernr. meldet den Zustand der RS-Meldernr. am RS-Melderbaustein mit der RS-Adresse .

Die **BiDiB-Meldernr.** bezieht sich immer auf den jeweiligen Knoten der oberhalb der Tabelle genannt ist.

Beispiel für den BiDiB-Knoten ReadyRS-Node 7 : Die fett markierte Zeile bedeutet, dass der RS-Melder 3 am RS-Meldebaustein mit der RS-Adresse 113 dem BiDiB-Melder 2 am BiDiB-Knoten ReadyRS-Node-7 entspricht.

Knotenname: ReadyRS-Node-7

RS-Adresse	RS-Meldernr.	BiDiB-Meldernr.
113	1	0
113	2	1
113	3	2
113	4	3
113	5	4
113	6	5
113	7	6
113	8	7
RS-Adresse	RS-Meldernr.	BiDiB-Meldernr.
114	1	8
114	2	9



Umrechnungstabelle

Knotenname: ReadyRS-M

Knotenname: ReadyRS-Node-1

Knotenname: ReadyRS-Node-2

Knotenname: ReadyRS-Node-3

Knotenname: ReadyRS-Node-4

Knotenname: ReadyRS-Node-5

Knotenname: ReadyRS-Node-6

Knotenname: ReadyRS-Node-7

From:
<https://forum.opendcc.de/wiki/> - BiDiB Wiki

Permanent link:
https://forum.opendcc.de/wiki/doku.php?id=ready-line:readyrs_umrechnungstabelle_belegtmeldernummern&rev=1537080453

Last update: 2018/09/16 08:47

