OneOC - Einstellungen

Die hier Beschriebenen Einstellungen und Konfigurationsmöglichkeiten stehen ab der **Firmware-Version 2.x.x** zur Verfügung. 

CV's Messung

CV	Default	FW-Verison	Bedeutung
85	20		Min. Zeit (ms) zwischen zwei Meldungen (debounce)
86	10		Zeit (ms) zwischen den Portabfragen
91	3	ab 2.03.00	Legt fest wieviel mal der Pegel des Eingangs den gleichen Wert haben muß um als gültig gewertet zu werden.

—-

CV's Porteinstellungen

CV	Default	Bit	Bedeutung
130 - 149	0	0	0 = OCC-Meldung, wenn Port low ist 1 = OCC-Meldung, wenn Port high ist

CV	Default	Bedeutung
130	0	Einstellungen für Port 0
131	0	Einstellungen für Port 1
132	0	Einstellungen für Port 2
133	0	Einstellungen für Port 3
134	0	Einstellungen für Port 4
135	0	Einstellungen für Port 5
136	0	Einstellungen für Port 6
137	0	Einstellungen für Port 7
138	0	Einstellungen für Port 8
139	0	Einstellungen für Port 9
140	0	Einstellungen für Port 10
141	0	Einstellungen für Port 11
142	0	Einstellungen für Port 12
143	0	Einstellungen für Port 13
144	0	Einstellungen für Port 14
145	0	Einstellungen für Port 15
146	0	Einstellungen für Port 16
147	0	Einstellungen für Port 17
148	0	Einstellungen für Port 18
149	0	Einstellungen für Port 19

From:
https://forum.opendcc.de/wiki/ - **BiDiB Wiki**

Permanent link:
https://forum.opendcc.de/wiki/doku.php?id=oneoc:konfiguration_oneoc&rev=1585833529

Last update: **2020/04/02 15:18**