

# ReadyTLE16 - Firmware Download:

Die aktuelle Firmware kann **hier** heruntergeladen werden. Der einfache und moderne Weg ist über das **Firmware-Repository**, das von den beiden **Tools „BiDiB-Wizard“ und „BiDiB-Monitor“** angeboten wird.



**Die Update-Funktion ist nicht verfügbar!** Einstellungen vorher mit dem BiDiB-Wizard sichern, falls Änderungen vorgenommen wurden.

## ReadyTLE16

Produktkennung 0xFC (252)

Version	Datum	Status	Protokoll	Hinweis
<a href="#">1.01.10</a>	2023-02-15	stable		- Fehler behoben: Feature-Streaming wurde auch angewendet, wenn der Host es nicht unterstützt. - Unteren Wert von CV 82 auf 10 ms begrenzt.
<a href="#">1.01.07</a>	2022-12-16	stable		- Fehler behoben: ID Taste wurde erst beim Loslassen ausgelöst.
<a href="#">1.01.06</a>	2022-10-28	stable		- Fehler behoben: ID Taste wurde als Belegtmeldung gesendet.

From:

<https://forum.opendcc.de/wiki/> - **BiDiB Wiki**

Permanent link:

[https://forum.opendcc.de/wiki/doku.php?id=ready-line:readytle16\\_firmware](https://forum.opendcc.de/wiki/doku.php?id=ready-line:readytle16_firmware)

Last update: **2023/02/17 11:58**

