

Umrechnungstabelle RS-Meldernummern

Beschreibung der Tabelle

 **Fix Me!**

Überschrift der Tabellenspalten:

RS-Adresse	Die Adresse des RS-Melderbausteins am RS-Bus (siehe Handbuch des Herstellers)
RS-Meldernr.	Nummer des Melderanschlusses am RS-Melderbaustein
BiDiB-Meldernr.	Diese BiDiB-Meldernr. meldet den Zustand der RS-Meldernr. am RS-Melderbaustein mit der RS-Adresse .

Die **BiDiB-Meldernr.** bezieht sich immer auf den jeweiligen Knoten der oberhalb der Tabelle genannt ist.

Beispiel für den BiDiB-Knoten ReadyRS-Node 7 : Die fett markierte Zeile bedeutet, dass der RS-Melder 3 am RS-Meldebaustein mit der RS-Adresse 113 dem BiDiB-Melder 2 am BiDiB-Knoten ReadyRS-Node-7 entspricht.

Knotenname: ReadyRS-Node-7

RS-Adresse	RS-Meldernr.	BiDiB-Meldernr.
113	1	0
113	2	1
113	3	2
113	4	3
113	5	4
113	6	5
113	7	6
113	8	7
RS-Adresse	RS-Meldernr.	BiDiB-Meldernr.
114	1	8
114	2	9

 **Fix Me!**

Umrechnungstabelle

Knoten: ReadyRS-M

Knoten: ReadyRS-M					
RS-Adresse	RS-Meldernr.	BiDiB-Meldernr.	RS-Adresse	RS-Meldernr.	BiDiB-Meldernr.
1	1	0	2	1	8

Knoten: ReadyRS-M					
RS-Adresse	RS-Meldernr.	BiDiB-Meldernr.	RS-Adresse	RS-Meldernr.	BiDiB-Meldernr.
1	2	1	2	2	9
1	3	2	2	3	10
1	4	3	2	4	11
1	5	4	2	5	12
1	6	5	2	6	13
1	7	6	2	7	14
1	8	7	2	8	15
Knoten: ReadyRS-M					
RS-Adresse	RS-Meldernr.	BiDiB-Meldernr.	RS-Adresse	RS-Meldernr.	BiDiB-Meldernr.
3	1	16	4	1	24
3	2	17	4	2	25
3	3	18	4	3	26
3	4	19	4	4	27
3	5	20	4	5	28
3	6	21	4	6	29
3	7	22	4	7	30
3	8	23	4	8	31
Knoten: ReadyRS-M					
RS-Adresse	RS-Meldernr.	BiDiB-Meldernr.	RS-Adresse	RS-Meldernr.	BiDiB-Meldernr.
5	1	32	6	1	40
5	2	33	6	2	41
5	3	34	6	3	42
5	4	35	6	4	43
5	5	36	6	5	44
5	6	37	6	6	45
5	7	38	6	7	46
5	8	39	6	8	47
Knoten: ReadyRS-M					
RS-Adresse	RS-Meldernr.	BiDiB-Meldernr.	RS-Adresse	RS-Meldernr.	BiDiB-Meldernr.
7	1	48	8	1	56
7	2	49	8	2	57
7	3	50	8	3	58
7	4	51	8	4	59
7	5	52	8	5	60
7	6	53	8	6	61
7	7	54	8	7	62
7	8	55	8	8	63
Knoten: ReadyRS-M					
RS-Adresse	RS-Meldernr.	BiDiB-Meldernr.	RS-Adresse	RS-Meldernr.	BiDiB-Meldernr.
9	1	64	10	1	72
9	2	65	10	2	73
9	3	66	10	3	74
9	4	67	10	4	75

Knoten: ReadyRS-M					
RS-Adresse	RS-Meldernr.	BiDiB-Meldernr.	RS-Adresse	RS-Meldernr.	BiDiB-Meldernr.
9	5	68	10	5	76
9	6	69	10	6	77
9	7	70	10	7	78
9	8	71	10	8	79
Knoten: ReadyRS-M					
RS-Adresse	RS-Meldernr.	BiDiB-Meldernr.	RS-Adresse	RS-Meldernr.	BiDiB-Meldernr.
11	1	80	12	1	88
11	2	81	12	2	89
11	3	82	12	3	90
11	4	83	12	4	91
11	5	84	12	5	92
11	6	85	12	6	93
11	7	86	12	7	94
11	8	87	12	8	95
Knoten: ReadyRS-M					
RS-Adresse	RS-Meldernr.	BiDiB-Meldernr.	RS-Adresse	RS-Meldernr.	BiDiB-Meldernr.
13	1	96	14	1	104
13	2	97	14	2	105
13	3	98	14	3	106
13	4	99	14	4	107
13	5	100	14	5	108
13	6	101	14	6	109
13	7	102	14	7	110
13	8	103	14	8	111
Knoten: ReadyRS-M					
RS-Adresse	RS-Meldernr.	BiDiB-Meldernr.	RS-Adresse	RS-Meldernr.	BiDiB-Meldernr.
15	1	112	16	1	120
15	2	113	16	2	121
15	3	114	16	3	122
15	4	115	16	4	123
15	5	116	16	5	124
15	6	117	16	6	125
15	7	118	16	7	126
15	8	119	16	8	127

Knoten: ReadyRS-Node-1

BiDiB-Knoten: ReadyRS-Node-1					
RS-Adresse	RS-Meldernr.	BiDiB-Meldernr.	RS-Adresse	RS-Meldernr.	BiDiB-Meldernr.
17	1	0	18	1	8
17	2	1	18	2	9
17	3	2	18	3	10
17	4	3	18	4	11
17	5	4	18	5	12
17	6	5	18	6	13

BiDiB-Knoten: ReadyRS-Node-1					
RS-Adresse	RS-Meldernr.	BiDiB-Meldernr.	RS-Adresse	RS-Meldernr.	BiDiB-Meldernr.
17	7	6	18	7	14
17	8	7	18	8	15
BiDiB-Knoten: ReadyRS-Node-1					
RS-Adresse	RS-Meldernr.	BiDiB-Meldernr.	RS-Adresse	RS-Meldernr.	BiDiB-Meldernr.
19	1	16	180	1	24
19	2	17	180	2	25
19	3	18	180	3	26
19	4	19	180	4	27
19	5	20	180	5	28
19	6	21	180	6	29
19	7	22	180	7	30
19	8	23	180	8	31
BiDiB-Knoten: ReadyRS-Node-1					
RS-Adresse	RS-Meldernr.	BiDiB-Meldernr.	RS-Adresse	RS-Meldernr.	BiDiB-Meldernr.
21	1	32	182	1	40
21	2	33	182	2	41
21	3	34	182	3	42
21	4	35	182	4	43
21	5	36	182	5	44
21	6	37	182	6	45
21	7	38	182	7	46
21	8	39	182	8	47
BiDiB-Knoten: ReadyRS-Node-1					
RS-Adresse	RS-Meldernr.	BiDiB-Meldernr.	RS-Adresse	RS-Meldernr.	BiDiB-Meldernr.
23	1	48	184	1	56
23	2	49	184	2	57
23	3	50	184	3	58
23	4	51	184	4	59
23	5	52	184	5	60
23	6	53	184	6	61
23	7	54	184	7	62
23	8	55	184	8	63
BiDiB-Knoten: ReadyRS-Node-1					
RS-Adresse	RS-Meldernr.	BiDiB-Meldernr.	RS-Adresse	RS-Meldernr.	BiDiB-Meldernr.
25	1	64	186	1	72
25	2	65	186	2	73
25	3	66	186	3	74
25	4	67	186	4	75
25	5	68	186	5	76
25	6	69	186	6	77
25	7	70	186	7	78
25	8	71	186	8	79
BiDiB-Knoten: ReadyRS-Node-1					

BiDiB-Knoten: ReadyRS-Node-1					
RS-Adresse	RS-Meldernr.	BiDiB-Meldernr.	RS-Adresse	RS-Meldernr.	BiDiB-Meldernr.
RS-Adresse	RS-Meldernr.	BiDiB-Meldernr.	RS-Adresse	RS-Meldernr.	BiDiB-Meldernr.
27	1	80	188	1	88
27	2	81	188	2	89
27	3	82	188	3	90
27	4	83	188	4	91
27	5	84	188	5	92
27	6	85	188	6	93
27	7	86	188	7	94
27	8	87	188	8	95
BiDiB-Knoten: ReadyRS-Node-1					
RS-Adresse	RS-Meldernr.	BiDiB-Meldernr.	RS-Adresse	RS-Meldernr.	BiDiB-Meldernr.
29	1	96	30	1	104
29	2	97	30	2	105
29	3	98	30	3	106
29	4	99	30	4	107
29	5	100	30	5	108
29	6	101	30	6	109
29	7	102	30	7	110
29	8	103	30	8	111
BiDiB-Knoten: ReadyRS-Node-1					
RS-Adresse	RS-Meldernr.	BiDiB-Meldernr.	RS-Adresse	RS-Meldernr.	BiDiB-Meldernr.
31	1	112	32	1	120
31	2	113	32	2	121
31	3	114	32	3	122
31	4	115	32	4	123
31	5	116	32	5	124
31	6	117	32	6	125
31	7	118	32	7	126
31	8	119	32	8	127

Knoten: ReadyRS-Node-2

Knoten: ReadyRS-Node-3

Knoten: ReadyRS-Node-4

Knoten: ReadyRS-Node-5

Knoten: ReadyRS-Node-6

Knoten: ReadyRS-Node-7

From:
<https://forum.opendcc.de/wiki/> - BiDiB Wiki

Permanent link:
https://forum.opendcc.de/wiki/doku.php?id=ready-line:readyrs_umrechnungstabelle_belegtmeldernummern&rev=1537094700

Last update: **2018/09/16 12:45**

