## **ReadyRS - Firmware Download:**

Die aktuelle Firmware kann **hier** heruntergeladen werden. Der einfache und moderne Weg ist über das **Firmware-Repository**, das von den beiden **Tools "BiDiB-Wizard" und "BiDiB-Monitor"** angeboten wird.

## **ReadyRS**

Produktkennung 0x66 (102)

Version	Datum	Status	Protokoll	Hinweis
1.02.00	2022-02-28	stable		<ul> <li>BiDiB-Error-Message 0x10 bei Parityerror einer RS-Meldung, kann per CV 116 Bit 0 abgeschaltet werden.</li> <li>Parity-Check kann per CV 116 Bit 1 komplett abgeschaltet werden.</li> </ul>
1.01.05	2021-10-09	stable		<ul> <li>10 x BiDiB, MSG und Power LED (On/Off), wenn der Bootloader nicht gefunden wird.</li> <li>fix message sequence error bei MSG_VENDOR_ACK und MSG_VENODR.</li> </ul>
1.01.04	2020-12-31	stable		- fix message sequence error bei MSG_NODETAB_COUNT und MSG_NOTE_NA.
1.01.01	2019-10-09	stable		<ul> <li>Neu: SECACK retry limit.</li> <li>Bei Sequenze Error liegert MSG_SYS_ERROR die erwartete und aktuelle MsgNr.</li> </ul>

From:

https://forum.opendcc.de/wiki/ - BiDiB Wiki

Permanent link:

 $https://forum.opendcc.de/wiki/doku.php?id = ready-line:readyrs\_firmware$ 

Last update: 2023/02/22 12:16

