
Firmware Update eines Knoten

Nachfolgend sind die Schritte des Firmware-Update eines Knotens am Beispiel der OneControl dargestellt.




Wichtig ist, dass das Feature FEATURE_FW_UPDATE_MODE den Wert 1 hat.




Je nach Stand des Wizard kann das Aktionen-Tab ...

Last update: 2018/03/31





... oder das Kontext-Menü auf dem selektierten Knoten verwendet werden. Beim Kontext-Menü darauf achten, dass es auf dem selektierten Knoten geöffnet wird.



Anschliessend das Firmware-Zip auswählen. Bitte das Firmware-ZIP nicht entpacken. Der Wizard inspiziert den Inhalt und stellt alle relevanten Informationen dar.


2024/04/17 06:33 3/6 Firmware Update eines Knoten






Anschliessend die gewünschte Firmware-Variante auswählen. Das UPDATE-Paket nur auswählen, wenn eine bestehende kompatible Firmware-Version mit einer neuen Version aktualisiert werden soll.


Last update: 2018/03/31




Sobald eine Firmware-Variante ausgewählt ist, wird der Start-Button freigeschaltet mit welchem der Firmware-Update-Vorgang gestartet wird.



2024/04/17 06:33 5/6 Firmware Update eines Knoten




Wenn der Firmware-Update-Vorgang beendet wurde (Fortschritt auf 100% und grüner Haken) kann der Udpate-Dialog über den Schliessen-Button beendet werden.



Der Knoten startet neu und meldet sich automatisch im Knotenbaum an.

Last update: 2018/03/31



rom·

https://forum.opendcc.de/wiki/ - BiDiB Wiki

Permanent link:

https://forum.opendcc.de/wiki/doku.php?id=wizard:firmwareupdate&rev=1522511747

Last update: 2018/03/31 17:55

